

プレサーブS

漢方薬湯用

除菌剤

業務用

プレサーブSは弊社浴場用除菌剤“プレサーブ”の漢方薬湯仕様の高品質タイプです。漢方薬湯は、生薬使用のため従来型塩素の使用では、その効能と性状が損われ、その衛生管理と鮮度の保持に多くの困難を伴っています。プレサーブSは漢方薬湯のレジオネラ菌、大腸菌類を容易に制御し、薬湯の劣化を防ぎ、その鮮度と薬効を長時間に亘って保ちます。

特 徴

レジオネラ属菌及び大腸菌類を長時間に亘って除菌します。
漢方薬湯の変質・変色・脱色がありません。
漢方薬湯の薬効（熱感・保温感・発汗性等）を損いません。
塩素臭がなく、目、ノド、鼻、皮膚への刺激がありません。
DPD試薬で、残留塩素を検出可能です。

用途と使用量

用 途
漢方薬湯の除菌

使用量
150～200cc / 浴槽水1ℓ・日

使用方法と使用量

生薬をモミ出した後、満水状態になってから、1日相当量の原液をオープン前に浴槽内に全量一度に投入して下さい。これは、浴槽内でのプレサーブSの初期濃度を高めておくのが効果的だからです。当日内の追加投入は、原則不要です。自動注入装置を使用する場合、タイマーを利用して、1日分相当量を朝に集中して注入して下さい。その後は、自動注入装置は、休止状態にして下さい。

使用上の注意

1. 上記使用量は入浴客、水質、循環ラインの汚れ等によって異なりますので、各施設の試験結果に基づいて設定して下さい。
2. 各浴槽水の換水は各法令に従って下さい。当商品は法令に定められた換水条件を曲げるものではありません。
3. 循環ラインの汚れが蓄積している場合、細菌類の温床になりますのでご注意下さい。
4. 循環ラインの洗浄、除菌を短時間で行う商品では『レスライム』『レスライム 』を準備していますのでご利用下さい。

原液の取扱い上の注意

1. 必ず冷暗所に、密栓し静置して保管して下さい。
2. 他の薬品との混合はしないで下さい。特に酸性の製品とは絶対に混合しないで下さい。塩素ガスが発生して危険です。
3. 換気の良い場所で取り扱って下さい。
4. 目・ノド・鼻に入らぬように適切な保護具を着用下さい。
5. 皮膚に付着した時はすぐに水で十分に洗い流して下さい。
6. 目・ノド・鼻に入った時はすぐに多量の水で洗浄して、医師の診察を受けて下さい。
7. 誤って飲み込んだ時はミルクまたは水を飲み、すぐに医師の診断を受けて下さい。
8. 製造日から3ヶ月以内に使用して下さい。

液 性	容 量
アルカリ性	20kg / キュビテナーダンボール

<発売元> **B-1** 株式会社ビーワン

〒570-0023 大阪府守口市日向町1番6号

TEL : 06-6996-6302 / FAX : 06-6996-6362

<製造元> 有限会社 京 都 化 研